

Anleitung zum Verwenden des Touch Displays des Wärmepumpen Boilers



	Name	Beschreibung der Icons
1	Solltemperatur erreicht	Zeigt an, dass das Wasser die eingestellte Solltemperatur erreicht hat und das Gerät automatisch abgeschaltet wurde.
2	Enteisen	Gerät enteist
3	Elektroregister	Elektroregister ein / aus
4	Kühlmodus	Wird nicht verwendet
5	Ventilator	Ventilator ein / aus
6	Verriegelt	Tastatur ist gesperrt
°C	°C	Temperatur im Hauptanzeigebereich
Temp	Temperatur	Zeigt Wert der Temperatur an
WIFI	WIFI	WIFI ist verbunden

Taste	Name	Beschreibung der Funktionen
Mode	Auswahl	Auswahl des Geräte Modes
Timer	Uhr	Uhr oder Timer auswählen
Set	Einstellungen	Mit der SET-Taste können die Temperaturen und Systemparameter abgefragt und geändert werden.
ON/OFF	Ein/ Aus	Ein/ Aus
Down	Ab	Ab oder Wert verringern
Up	Auf	Auf oder Wert erhöhen

Zeit einstellen: Auf Icon  (Timer) **kurz** drücken

mit + / - Taste Zeit einstellen Stunden ändern, Set drücken mit +/- Taste Minuten ändern, Set drücken

Sollwert ändern: Mode drücken und mit der + / - Taste Wert ändern. Beispiel von 60°C auf 55°C (Zweiten Wert nicht ändern, ist für die Elektroheizung, bei 60°C belassen)

1. Voraussetzung:

Wärmepumpenboiler wurde gemäss Installationsanleitung montiert, ist korrekt angeschlossen und mit Wasser befüllt.

2. Standardeinstellungen:

- Die Starttemperatur der Temperaturdifferenz (Hysterese) beträgt 5 Grad – dies ist der Standardwert. Nicht ändern
- Die Desinfektionstemperatur (Legionellen Schaltung) beträgt 70 Grad – dies ist der Standardwert. Kann auf 60°C geändert werden
- Die Desinfektion dauert 7 Tage und wird einmal eingeleitet. – dies ist der Standardwert. Nicht ändern

3. Höchsttemperaturen:

Die Wärmepumpe kann das Wasser ohne Elektroheizstab auf bis zu 65 °C erwärmen. 70 °C sind mit elektrischer Zusatzheizung möglich. Über 60°C schaltet sich die Elektroheizung nach einer Verzögerung von 30 Minuten zu.

4. Legionellen Temperatur ändern:

Die Legionellen Temperatur wird in den Systemparameter geändert. Dazu muss das Installer Menu aufgerufen werden.

Installer Menu mit Passwort Eingabe:

1. WP-Boiler am Display **ausschalten**.
2. **Mode und SET gleichzeitig 2 Sekunden** gedrückt halten. Die Passwortanzeige „00“ blinkt.
3. **SET** drücken und mit +/- die Zehnerstelle auf **2** stellen.
4. Erneut **SET** drücken und die Einerstelle auf **9** stellen.
5. Mit **SET** bestätigen. Das Installer-Passwort lautet **29**.

mit +/- einen Parameter auswählen. Mit Set zum Ändern markieren.

Legionellen Temperatur ändern: ändere Nr.1 auf Nr. 4 mit + Taste. Set drücken und Wert mit +/- ändern. Zum Beispiel von 70°C auf 60°C.

Mit Set wieder abschliessen. WP- Boiler wieder einschalten.

Alle andern Werte dürfen nicht geändert werden.